

Folgende Hinweise beachten!

- ✓ Untergrundbeschaffenheit muss absolut eben, gerade und sauber sein
- ✓ Max. Gesamtgewicht 800kg
- ✓ Punktbelastung eines Coils darf 150kg nicht überschreiten
- ✓ Ein ruckartiges Absetzen der Coils ist zu unbedingt zu vermeiden (Einsatz eines Abrollwagens mit Coil-Halterung)
- ✓ Die zu lagernden Coils müssen mindestens zu $\frac{3}{4}$ aufliegen
- ✓ Kippgefahr bei falscher Handhabung
- ✓ Einseitige Belastung vermeiden
- ✓ Nur in geschlossenen Räumen verwenden, nicht der Witterung aussetzen
- ✓ Auf staubfreie Umgebung ist zu achten



Weitere Informationen auf Anfrage unter:

Spenglerei Schebler

Seegrubenstraße 7

97753 Karlstadt

Tel. 09353/984910

Fax 09353/984911

Mail: info@spenglerei-schebler.de